

APHROMETRE CAPSULE

Guide d'utilisation

L'aphromètre capsule se compose de quatre éléments :

- Un manomètre inox 0-10 Bar.
- Une vis aiguille sur laquelle est vissée le manomètre.
- Un écrou d'étrier avec deux poignées.
- Un étrier dans lequel vient se loger le col de la bouteille.

Avant utilisation :

- Vérifier que le joint d'étanchéité soit correctement installé sur la vis aiguille.
- Dévisser la vis aiguille ainsi que l'écrou d'étrier.
- Vérifier que l'étrier est complètement libre.

Utilisation :

- Glisser le col de la bouteille dans l'étrier et tenir fermement.
- Visser l'écrou d'étrier jusqu'à ce que l'aphromètre soit bien fixé.
- Visser ensuite la vis aiguille de façon modérée en prenant soin d'ajuster le joint d'étanchéité contre la capsule.

Après utilisation :

- Dévisser la vis aiguille ainsi que l'écrou d'étrier.
- Vérifier que les trous de la vis aiguille ne soient pas obstrués.

Pour une vue détaillée de l'aphromètre consulter la seconde page



Image non contractuelle