

APHROMETRE PERMANENT



Guide d'utilisation

L'aphromètre permanent se compose de trois éléments:

- Un monomètre inox 0-10 Bar.
- Un écrou d'étrier muni de deux poignées et d'un joint d'étanchéité.
- Un étrier dans lequel vient se loger le col de la bouteille.

Avant utilisation:

- Dévisser l'écrou d'étrier afin de libérer l'étrier.
- Positionner le joint d'étanchéité sur la partie inférieure de l'écrou d'étrier.

Utilisation:

- Vérifier que la bouteille ne soit pas capsulée (Pas de bidule ni de capsule)
- Insérer le col de la bouteille dans l'étrier.
- Visser l'écrou d'étrier jusqu'à ce que l'aphromètre soit ancré au col.
- Laisser l'aphromètre sur le col de la bouteille durant l'intégralité de la seconde fermentation.

Après utilisation:

- Dévisser l'écrou d'étrier.

Pour une vue détaillée de l'aphromètre consulter la seconde page.



Image non contractuelle