

APHROMETRE SIMPLIFIE

Guide d'utilisation

L'aphromètre simplifié se compose de trois éléments:

- Un manovacuumètre – 1 + 1,5 bar.
- Un joint d'étanchéité en cuivre.
- Une aiguille simplifiée.

Utilisation:

- Vérifier que le bouchon soit apparent (Non capsulé)
- Positionner l'aiguille au dessus du bouchon.
- Enfoncer délicatement l'aiguille dans le bouchon.
- Veillez à maintenir l'aphromètre vertical lors de cette opération.

Après utilisation:

- Vérifier que les trous de l'aiguille ne soient pas obstrués.

Pour une vue détaillée de l'aphromètre consulter la seconde page.

